


ÉLITIS

Peace



Référence Reference	Largeur Width	Raccord Repeat	Poids Weight	Composition Composition
Wood RM 867	124 cm 49"	libre <i>free match</i>	550 g/ml 16.2 oz/sq.yd	60% PU 21% PA 11% PL 8% EL 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL

<ul style="list-style-type: none"> DIMENSION : VENDU AU MÈTRE LINÉAIRE EN 124 CM DE LARGE (+-3%) COMPOSITION : 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL SUPPORT INTISSÉ FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE LESSIVABLE BONNES QUALITÉS ACOUSTIQUES CLASSEMENT AU FEU : EUROCLASS C-S1,D0 <ul style="list-style-type: none"> SOLD IN LENGTHS BY THE METRE : WIDTH 43" (+-3%) COMPOSITION : 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL NON WOVEN BACKING EASY AND RAPID HANGING EXTRA WASHABLE GOOD ACOUSTIC PROPERTIES FIRE RATING : EUROCLASS C-S1,D0 	<ul style="list-style-type: none"> ROLLENMASS : ALS METERWARE IN 124 CM BREITE ERHÄLTLICH (+-3%) ZUSAMMENSETZUNG : 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL VLIESRÜCKEN EINFACHE UND SCHNELLE VERARBEITUNG ABWASCHBAR GUTE KLANGQUALITÄTEN BRANDSCHUTZKLASSEN : EUROCLASS C-S1,D0 <ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONI : VENDUTO AL METRO LINEARE, IN 124 CM DI LARGO (+-3%) COMPOSIZIONE : 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL SUPPORTO TESSUTO NON TESSUTO FACILITÀ E RAPIDITÀ DI POSA LAVABILE BUONE QUALITÀ ACUSTICHE CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO : EUROCLASS C-S1,D0 	<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIÓN : VENDIDO POR METROS LINEALES EN 124 CM DE ANCHO (+-3%) COMPOSICIÓN : 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL SOPORTE NO TEJIDO SIMPLE Y RÁPIDO DE COLOCAR LAVABLE BUENAS CALIDADES ACÚSTICAS CLASIFICACIONES AL FUEGO : EUROCLASS C-S1,D0 <ul style="list-style-type: none"> ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ ШИРИНЕ 124 CM (+-3%) СОСТАВ : 60% PU 21% PA 11% PL 8% EL НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ УХОД: ПРОТИРЯТЬ ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ МОЖНО ПРОТИРЯТЬ ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЙКОСТЬ: EUROCLASS C-S1,D0
---	---	---

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION - FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE
ÉLITIS - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE - WWW.ELITIS.FR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

AVANT POSE

Vérifier que les mètrages livrés sont bien conformes à la commande autant concernant la référence, que la couleur.

Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine.

Nous n'admettrons aucune réclamation concernant les mètrages coupés ou collés.

POSE

Le support doit être sain, sec, solide et dépoussiéré. Les lés doivent être posés bord à bord. Eviter toute trace de colle sur le revêtement.

Sur fond neuf ou trop absorbant, type plâtre : préférer une application d'un fixateur de fond afin d'obtenir une porosité normale à une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds puis utiliser la colle citée ci-dessous.

Sur fond normalement ou peu absorbant : Encoller le mur avec une colle de type Ovalit TM (Henkel) ou similaire puis afficher le lé sec (ne pas humidifier).

Sur fond non absorbant : Encoller le mur avec une colle de type Ovalit ULTRA (Henkel) ou similaire puis afficher le lé sec (ne pas humidifier).

Sur autre fond nous consulter.

N'hésitez pas à nous consulter ou à consulter notre revendeur en cas de doute ou d'information complémentaire.

BEFORE HANGING

Please check that the lengths correspond correctly to your order, particularly the reference and colour.

If a defect appears, do not cut the rolls, but return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the rolls are cut or glued.

HANGING

The surface must be prepared (fill any holes or cracks), dry, solid and free from dust. The lengths must be hung side by side. Avoid any paste marks on the wall covering.

On new or highly absorbent bases such as plaster:

opt for the application of a paint primer to obtain normal porosity using a priming paint capable of coating the base and then use the paste mentioned below.

For normal or low-absorbent bases:

Paste the wall with a paste for fabric wall coverings then hang the length dry (not wet). Ovalit TM (Henkel)

For non-absorbent bases:

Paste the wall with a paste for heavy wall coverings then hang the length dry (not wet).

For all other bases, contact us

Please do not hesitate to contact us or our reseller if you have any questions, or if you require further information.

VOR DEM TAPEZIEREN

Prüfen Sie, ob die gelieferte Meterware, d.h. die Artikelnummer und die Farbe Ihrer Bestellung entspricht.

In Fall eines Fehlers schneiden Sie die Ware bitte nicht und senden Sie die gesamte Bestellung in ihrer Originalverpackung zurück.

Wir akzeptieren keinerlei Reklamationen für geschnittenen oder geklebte Meterware.

TAPEZIEREN

Der Untergrund muss unversehrt, trocken, fest und staubfrei sein. Die Bahnen müssen auf Stoß angebracht werden. Vermeiden Sie Leimspritzer auf der Wandverkleidung.

Auf neuem oder stark saugfähigem Untergrund, wie Gips:

Es empfiehlt sich, zuerst einen Tiefengrund aufzutragen, um eine normale Porosität zu erzielen und den Untergrund für den Leimauftag zu verstetigen.

Auf normal oder wenig saugfähigem Untergrund:

Kleistern Sie die Wand mit einem Kleber für textile Wandverkleidungen ein und kleben Sie darauf die trockene Bahn (nicht befeuchten).

Auf nicht saugfähigem Untergrund: Kleistern Sie die Wand mit einem Spezialkleber für schwere Wandverkleidungen ein und kleben Sie darauf die trockene Bahn (nicht befeuchten).

Bei einem anderen Untergrund kontaktieren Sie uns bitte.

Eine Anleitung zum Tapezieren wird Ihrer Lieferung beigelegt.

Bei Fragen und für weitere Informationen können Sie sich jederzeit direkt an uns, oder an unseren Vertriebspartner wenden.

CONSIGLI PRIMA DELLA POSA

Verificare che i metraggi consegnati sono totalmente conformi all'ordine tanto per quanto riguarda la referenza che per quanto riguarda il colore.

Se dovesse apparire un difetto, non tagliare niente e restituirci l'ordine completo nell'imballaggio originale.

Non ammetteremo nessun reclamo per il metraggio tagliato o incollato.

POSA

Il supporto deve essere sano, asciutto, solido e esente da polvere. Le strisce devono essere applicate bordo contro bordo. Evitare di lasciare tracce di colla sul rivestimento.

Sobre superficie nueva o demasiado absorbente, como el yeso: Preferir una aplicación de un fijador de fondo para obtener una porosidad normal, en lugar de una impresión de pintura susceptible de bloquear las superficies. Luego utilizar la cola citada más abajo.

Sobre superficie normalmente o poco absorbente: Utilizar una cola poderosa para revestimientos textiles murales y luego colocar por el lado ancho seco (no humidificar). Ovalit TM (Henkel)

Sobre superficie no absorbente: Aplicar en el muro una cola especial para revestimientos murales pesados y luego colocar por el lado ancho seco (no humidificar).

Para una aplicación sobre otra superficie por favor consultenos.

No dude en consultarnos o comunicarse con uno de nuestros representantes cualquier duda o complemento de información que necesite.

ANTES DE LA COLOCACION

Comprobar que los metros entregados son bien conformes al pedido, tanto respecto a la referencia como al color.

Si aparece un defecto, no cortar nada y devolver el pedido en su integridad y embalaje de origen. No admitiremos ninguna reclamación respecto a los rollos cortados o pegados.

COLOCACIÓN

El soporte debe ser sano y sólido, estar seco y desempolvado. Los bordes deben ser dispuestos lado a lado. Evitar todo trazo de cola sobre el revestimiento.

Sobre superficie nueva o demasiado absorbente, como el yeso: Preferir una aplicación de un fijador de fondo para obtener una porosidad normal, en lugar de una impresión de pintura susceptible de bloquear las superficies. Luego utilizar la cola citada más abajo.

Sobre superficie normalmente o poco absorbente: Utilizar una cola poderosa para revestimientos textiles murales y luego colocar por el lado ancho seco (no humidificar). Ovalit TM (Henkel)

Sobre superficie no absorbente: Aplicar en el muro una cola especial para revestimientos murales pesados y luego colocar por el lado ancho seco (no humidificar).

Para una aplicación sobre otra superficie por favor consultenos.

No dude en consultarnos o comunicarse con uno de nuestros representantes cualquier duda o complemento de información que necesite.

Подготовительные работы

Проверьте, что весь метраж обояй имеет одинаковый номер (код) изготовителя и находится во внешне хорошем состоянии, а также цвет и количество обояй соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обояи были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.

ПОКЛЕЙКА

Инструкция по поклейке прилагается к изделию.

На новую или сильно впитывающую поверхность, например, гипс:

Рекомендуется прежде всего нанести на поверхность закрепитель основы с тем, чтобы добиться нормальной ее пористости. Получаемая поверхность похожа на окрашенную и позволяет избежать излишнего впитывания клея. Затем использовать указанный ниже клей.

На нормально или слабо впитывающую поверхность:

Нанести на стену клей для текстильных покрытий и приложить сухой рулон (не смачивая его). Ovalit TM (Henkel)

На невпитывающую поверхность:

Нанести на стену специальный клей сильного действия для тяжелых стенных покрытий и приложить сухой рулон (не смачивая его). Ovalit TM (Henkel)

При необходимости нанесения покрытия на поверхность иного типа свяжитесь с нами для получения консультации.

Рулон следует клеить впритык. Избегайте попадания клея на внешнюю поверхность покрытия.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к продавцу.



124 CM / 49"

Simulation faite sur 2 lés / 2 drops simulation

Raccord libre / Free match