

### A. Montage Panel (NL)

- 1 Bevestig het Panel opgerold op de trekwagen
- 2 Druk de bovenste balein stevig tegen de trekwagen zodat de beide zijden van het klittenband stevig aan elkaar hechten
- 3 Als het Panel goed bevestigd is, het Panel voorzichtig afrollen

### B. Demontage Panel

- 4 Voor het demonteren van het Panel, het Panel eerst oprollen
- 5 Als het Panel opgerold is, de hechting van het klittenband geleidelijk losmaken met behulp van de meegeleverde Panel Remove Card

### A. Montage Panel (DE)

- 1 Befestigen Sie das Panel aufgerollt an den Schiebewagen
- 2 Drücken Sie den obersten Strebe fest an den Schiebewagen, so dass die beiden Seiten des Klettbands fest aneinander haften
- 3 Wenn das Panel richtig befestigt ist, vorsichtig abrollen

### B. Demontage Panel

- 4 Bei der Demontage kann die Stoffbahn des Panel am besten zuerst aufgerollt werden
- 5 Wenn die Stoffbahn des Panel aufgerollt ist, die beiden Seiten des Klettbands langsam mit Hilfe der mitgelieferten 'Panel Remove Card' voneinander trennen

### A. To hang the Panel (GB)

- 1 Attach the rolled up Panel to the runner cartridge
- 2 Press the top rib firmly against the runner cartridge so both sides of the Velcro stick tightly to each other
- 3 Once the Panel is properly secured, roll down the Panel carefully

### B. Take down the Panel

- 4 It is best to roll up the Panel before taking it down
- 5 Once you have rolled up the Panel, use the 'Panel Remove Card' supplied with the Panel to gradually prise the Velcro apart

### A. Montage de Panel (F)

- 1 Fixez le Panel, encore enroulé, sur le chariot de traction
- 2 Appuyez fermement la baleine supérieure contre le chariot de traction afin que les deux faces de la bande velcro adhèrent bien l'une à l'autre
- 3 Lorsque le Panel est bien fixé, déroulez-le lentement

### B. Démontage de Panel

- 4 Lors du démontage de Panel, il est préférable de d'abord l'enrouler
- 5 Lorsque le Panel est enroulé, détachez progressivement la bande velcro à l'aide de la carte de détachement Panel fournie (Panel Remove Card)

